

Manuál Kovové pomůcky



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Návod k použití	3
Údržba	4
Skladování	4
Upozornění	4
Slovensky	5
Návod na použitie	5
Údržba	6
Skladovanie	6
Upozornenie	6
English	7
Instructions for use	7
Maintenance	8
Storage	8
Warnings.....	8
Kontakty / Contacts	9
Česko	9
Slovensko	9
Europe	9

Česky

Návod k použití

Před prvním použitím omyjte pomůcku teplou vodou a jemným mýdlem nebo použijte čisticí prostředek určený na erotické pomůcky.

Kovové pomůcky lze kombinovat s jakýmkoliv lubrikantem – vodním, silikonovým i olejovým, protože kov není citlivý na složení lubrikantů.

Pomůcky z kovu jsou vhodné pro vaginální i anální stimulaci. Při análním použití vždy dbejte na bezpečnou základnu nebo rozšířenou rukojeť, aby nedošlo k úplnému vklouznutí.

Díky tepelné vodivosti kovu lze pomůcky ohřát v teplé vodě nebo zchladit ve studené pro smyslové experimenty – před použitím vždy zkontrolujte teplotu na ruce, aby nedošlo k popálení či podchlazení.

Údržba

Po každém použití omyjte pomůcku teplou vodou a jemným mýdlem nebo použijte dezinfekční sprej.

Kovové pomůcky (bez elektroniky) je možné sterilizovat v horké vodě.

Důkladně osušte, aby nezůstala voda v případných spárách nebo šroubovacích částech.

Skladování

Kovové pomůcky skladujte v čistém sáčku nebo krabici.

Chraňte je před pády, aby se nepoškodil povrch nebo hrany.

Neponechávejte je ve vlhkém prostředí – i nerezová ocel může časem trpět při dlouhodobém vystavení vlhkosti.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění

Nepoužívejte pomůcku, pokud je povrch poškrábaný, prasklý nebo poškozený – hrozí poranění.

U pomůcek s vibrační funkcí zabraňte kontaktu elektroniky s vodou, pokud nejsou vodotěsné.

Před sdílením s jinou osobou doporučujeme sterilizaci nebo použití kondomu.

Vyhňte se příliš vysokým či nízkým teplotám – extrémní změny mohou být pro tělo nebezpečné.

Slovensky

Návod na použitie

Pred prvým použitím umyte pomôcku teplou vodou a jemným mydlom alebo použite čistiaci prostriedok určený na erotické pomôcky.

Kovové pomôcky je možné kombinovať s akýmkoľvek lubrikantom – vodným, silikónovým aj olejovým, pretože kov nie je citlivý na zloženie lubrikantov.

Pomôcky z kovu sú vhodné pre vaginálnu aj análnu stimuláciu. Pri análnom použití vždy dbajte na bezpečnú základňu alebo rozšírenú rukoväť, aby nedošlo k úplnému vkĺznutiu.

Vďaka tepelnej vodivosti kovu je možné pomôcky ohriať v teplej vode alebo schladiť v studenej pre zmyslové experimenty – pred použitím vždy skontrolujte teplotu na ruke, aby nedošlo k popáleniu či podchladeniu.

Údržba

Po každom použití umyte pomôcku teplou vodou a jemným mydlom alebo použite dezinfekčný sprej.

Kovové pomôcky (bez elektroniky) je možné sterilizovať v horúcej vode.

Dôkladne osušte, aby nezostala voda v prípadných škárach alebo skrutkovacích častiach

Skladovanie

Kovové pomôcky skladujte v čistom sáčku alebo krabíčke.

Chráňte ich pred pádmi, aby sa nepoškodil povrch alebo hrany.

Nenechávajte ich vo vlhkom prostredí – aj nerezová oceľ môže časom trpieť pri dlhodobom vystavení vlhkosti.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie

Nepoužívajte pomôcku, pokiaľ je povrch poškriabaný, prasknutý alebo poškodený – hrozí poranenie.

Pri pomôckach s vibračnou funkciou zabráňte kontaktu elektroniky s vodou, pokiaľ nie sú vodotesné.

Pred zdieľaním s inou osobou odporúčame sterilizáciu alebo použitie kondómu.

Vyhňte sa príliš vysokým či nízkym teplotám – extrémne zmeny môžu byť pre telo nebezpečné.

English

Instructions for use

Before first use, wash the device with warm water and mild soap or use a cleaner designed for erotic devices.

Metal devices can be combined with any lubricant - water, silicone or oil, as metal is not sensitive to the composition of lubricants.

Metal devices are suitable for vaginal and anal stimulation. When using anal, always make sure to use a secure base or extended handle to prevent complete insertion.

Due to the thermal conductivity of metal, the devices can be heated in warm water or cooled in cold water for sensory experiments - always check the temperature on your hand before use to avoid burns or hypothermia.

Maintenance

After each use, wash the device with warm water and mild soap or use a disinfectant spray.

Metal devices (without electronics) can be sterilized in hot water.

Dry thoroughly to ensure no water remains in any joints or screw parts.

Storage

Store metal toys in a clean bag or box.

Protect them from drops to avoid damaging the surface or edges.

Do not leave them in a humid environment – even stainless steel can suffer over time from prolonged exposure to moisture.

Keep out of reach of children.

Warnings

Do not use the device if the surface is scratched, cracked or damaged - there is a risk of injury.

For devices with a vibrating function, prevent the electronics from coming into contact with water unless they are waterproof.

We recommend sterilization or the use of a condom before sharing with another person.

Avoid excessively high or low temperatures - extreme changes can be dangerous for the body.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---